




PINCE A SERTIR - DC125P

Quatre Positions

- 0.1~0.5mm
- 0.5~1.0mm
- 1.0~2.0mm
- 2.2mm


Pince coupante

Blocage de la pince




Pince coupante

Coupe jusqu'à 3.0 mm



Réglage de la pince

Ajustement de l'écrasement des sleeves



① Desserrer l'écrou

② Régler l'écartement des mâchoires de la pince

③ Resserrer l'écrou